

Bruksanvisning för PIKMAKARNs diamantbryne och brynställ.

Lägg skridskorna bredvid varandra med skenorna uppåt. Fixera dem med de två klämmorna, en på främre delen av skridskon och en på den bakre, med den långa delen under skridskorna och den korta ovanpå och mellan skenorna. Drag åt de två rattarna. Placera de röda diamantytorna på skenorna och lägg på ett lätt tryck med tummarna på de gråa diamantytorna rakt ovanför skenorna. Drag brynet fram och tillbaka, alltid hela skenans längd (dock ej uppslipningen fram på skridskon) tills dess att de är vassa. Vänd sedan brynet och avsluta med de gråa diamantytorna tills brynljudet inte blir lägre. Nyttja hela diamantytorna genom att då och då förflytta brynet i sidled under arbetet.

Skridskorna är vassa när du med ett lätt drag med tumnageln mot eggen raspar av nagelmaterial. Testa på innerskåret under hålfoten. Om det är vasst, då är hela skenan vass.

Kontrollera åkkurvan någon gång per säsong, genom att hålla skridskorna skena mot skena och trycka ihop vid hålfoten. I framkanten skall det vara en glipa på ca 2-3 mm, och i bakkanten 1-2 mm och däremellan en jämn kurva.

Om brynet börjar "ta" dåligt, rengör det då med varmt vatten och diskmedel.

Innan du börjar använda detta set, kontrollera att skridskorna har en bra åkkurva och att de inte är alltför slöa. Annars, lämna in dem till någon välrenommerad slipfirma.

Ett tips: Tag med diamantbrynet och brynstället på åkturen så kan du åtgärda en eggskada eller hjälpa någon som glömt att bryna sina skridskor.

Ett tips till: I stället för att bryna efter varje tur, kan du ställa om bindningarna så att höger skridsko blir vänster och tvärt om. Har du mittmonterade löshälskskridskor byter du bara höger-vänster. Då har du nya, vassa eggar att åka på. När du sedan bryner måste du kontrollera att både inner- och ytterskär blir vassa.